



Instructions

Tools Required: Screwdriver

1. Remove handle screw (A) and pull off old handle (B).
2. Place new handle (B) on stem (C) and tighten handle screw (A).

Instrucciones

Herramientas necesarias:
destornillador

1. Retire el tornillo de la palanca (A) y saque la palanca usada (B).
2. Colocar la nueva manija (B) en el vástago (C) y apretar el tornillo de la manija (A).